

ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 1: Schrauben eindrehen



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 2: Träger auflegen und verschrauben



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 3: Gitter einlegen und verschrauben



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 4: Pflasteranschlag aufschrauben



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 5: GeoGitter auflegen



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schritt 6: Ausgleichsschicht aufbringen und verteilen, Pflastern



ArborGrid

Wurzelbrücke

Einbauschritte

ArborGrid überbrückt oberflächennahe Wurzelwerke und ermöglicht durchgehende Pflasterflächen, wo keine Tragschicht möglich ist.

Schnitt

